
Метилирование ДНК в раннем эмбриональном развитии мыши

Автор: Наталия Кропивницкая

Этот эксперимент был проведён на данных полного геномного бисульфитного секвенирования (WGBS) с парным прочтением (paired-end), полученных из Национального центра биотехнологической информации (NCBI) под именами файлов SRR5836473, SRR5836474, SRR5836475 и SRR5836476. Данные происходят из исследования, описанного в статье под названием «Epigenetic restriction of extraembryonic lineages mirrors the somatic transition to cancer». Секвенирование выполнялось с использованием платформы Illumina HiSeq 2000 и стратегии Bisulfite-Seq.

Раннее эмбриональное развитие мыши



^{*}Важно заметить, что картирование для этого эксперимента было ограничено мышиной хромосомой chr12.

Короткое описание образцов:

SRR5836473

ID: 8cell_rep1_WGBS
Organism: Mus musculus
Strategy: Bisulfite-Seq

Source Name: precompacted 8 cell stage embryos

Strain: B6D2 F1

Development Stage: E2.25

Tissue: precompacted 8 cell stage embryos

SRR5836474

ID: 8cell_rep2_WGBS
Organism: Mus musculus
Strategy: Bisulfite-Seq

Source Name: precompacted 8 cell stage embryos

Strain: B6D2 F1

Development Stage: E2.25

Tissue: precompacted 8 cell stage embryos

SRR5836475

ID: ICM_rep1_WGBS
Organism: Mus musculus
Strategy: Bisulfite-Seq

Source Name: Inner Cell Mass

Strain: B6D2 F1

Development Stage: E3.5 **Tissue**: Inner Cell Mass

SRR5836476

ID: ICM_rep2_WGBSOrganism: Mus musculusStrategy: Bisulfite-Seq


Source Name: Inner Cell Mass

Strain: B6D2 F1

Development Stage: E3.5 **Tissue**: Inner Cell Mass

Вышеуказанные образцы были использованы для эксперимента с метилированием данных WGBS на различных стадиях эмбрионального развития мыши.

Analysis Workflow



 $Source: https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/training/Methylation_Course/BS-Seq$

1. Контроль качества

Рисунок 1a. FastQC_report для SRR5836474_1






Рисунок 1б. FastQC_report для SRR5836474_2



Basic statistics:

	before trimming		after trimming	
sample	total sequences	sequence length	total sequences	sequence length
SRR5836473_1	10571668	19-140	10571203	20-140
SRR5836473_2	10571668	29-140	10571203	28-140
SRR5836474_1	39478709	19-140	39433185	20-140
SRR5836474_2	41156461	19-140	39433185	20-140
SRR5836475_1	112143129	19-140	112037168	20-140
SRR5836475_2	120436269	19-140	112037168	20-140
SRR5836476_1	102806438	19-140	102722321	20-140
SRR5836476_2	108518627	19-140	102722321	20-140

Рисунок 1в. Per base sequence content of SRR5836474_1 before/after trimming



Объяснение:

Результаты fastqc для обоих образцов показывают, что наши данные в порядке. Бимодальное распределение средних значений СG, наблюдаемое в результатах FastQC для образца SRR5836474 (рис. 1а,б), обычно указывает на наличие двух различных состояний метилирования в образце. Бимодальное распределение указывает на наличие двух различных популяций СрG-сайтов с разными уровнями метилирования. Это может свидетельствовать о наличии двух разных клеточных популяций в образце 8cell_WGBS, каждая из которых имеет свой характер метилирования.

На графиках, показанных на рис. 1а,б, не было явных различий до и после обрезки. Эта закономерность была одинаковой для всех образцов. При бисульфитном секвенировании неметилированные С преобразуются в Т, что приводит к увеличению содержания Т по сравнению с С в секвенированных фрагментах ДНК. Это смещение конверсии приводит к повышенному содержанию Т во всей последовательности. Кроме того, обработка бисульфитом не влияет на содержание А и G. Однако наблюдения (рис. 1в) указывают на резкое снижение содержания А к концу эксперимента. Это снижение может быть связано с наличием адаптерных последовательностей, богатых аденинами, которые обычно используются при составлении библиотеки для секвенирования. Последовательность адаптера может вносить искажения во время секвенирования, что приводит к различиям в содержании оснований в секвенированных фрагментах. Наблюдаемые закономерности отражают обработки влияние бисульфитной И адаптеров на состав оснований секвенированной ДНК, и влияние наблюдалось во всех четырех образцах, что говорит о стабильности данных.

2. Выравнивание и визуализация

Пайплайн WGBS, представленный на рисунке 2а, разработан для эффективной обработки данных бисульфитного секвенирования — от получения необработанных прочтений до анализа метилирования. На первом этапе скрипт загружает данные секвенирования с помощью prefetch, после чего конвертирует их в формат FASTQ с помощью fasterq-dump. Затем проводится оценка качества прочтений с использованием FastQC. Для удаления адаптеров и обрезки низкокачественных

участков применяется Trim Galore, что обеспечивает высокое качество данных для последующего анализа.

Далее пайплайн строит индекс генома с помощью Bismark, после чего выполняется выравнивание обрезанных прочтений на бисульфитно-преобразованный референсный геном. После удаления дубликатов выравниваний осуществляется извлечение информации о метилировании с помощью Bismark, в результате чего создаются bedGraph-файлы с уровнями метилирования. На завершающем этапе пайплайн генерирует сводные отчёты и визуализации для профилирования метилирования.

Рисунок 2a. Пайплайн WholeGenomeBisulfiteSequencing




Рисунок 2б. Bismark_report for SRR5836474




Bismark Processing Report

SRR5836474_1_val_1.fq.gz and SRR5836474_2_val_2.fq.gz

Data processed at 13:38:45 on 2025-05-08


Alignment Stats

Sequence pairs analysed in total	39433185
Paired-end alignments with a unique best hit	1429855
Pairs without alignments under any condition	36998422
Pairs that did not map uniquely	1004908
Genomic sequence context not extractable (edges of chromosomes)	0




Alignment to Individual Bisulfite Strands

ОТ	689242	original top strand
стот	0	complementary to original top strand
стов	0	complementary to original bottom strand
ОВ	740613	original bottom strand



Cytosine Methylation

Total C's analysed	80722012
Methylated C's in CpG context	1802463
Methylated C's in CHG context	186194
Methylated C's in CHH context	681593
Methylated C's in Unknown context	4503
Unmethylated C's in CpG context	1988963
Unmethylated C's in CHG context	16605537
Unmethylated C's in CHH context	59457262
Unmethylated C's in Unknown context	41560
Percentage methylation (CpG context)	47.5%
Percentage methylation (CHG context)	1.1%
Percentage methylation (CHH context)	1.1%
Methylated C's in Unknown context	9.8%



На рисунке 2б показан профиль метилирования ДНК для образца SRR5836474. В общей сложности было проанализировано 39 433 185 пар прочтений, при этом эффективность картирования составила 3,63%. Из них 1 429 855 пар имели уникальное совпадение с одной областью генома (best-hit). Примечательно, что 36 998 422 пары не были сопоставлены ни при каких условиях, а 1 004 908 пары не имели уникального картирования, тк картирование проводилось лишь на 1 хромосому. Из подпунтка Alignment to Individual Bisulfite Strands видно, что все уникальные совпадения приходились на преобразованные цепи ДНК (верхнюю и нижнюю), а попыток сопоставить с комплементарными теоретическими цепями не было, что говорит о чистоте данных и корректности протокола обработки.

Что касается метилирования цитозинов, было проанализировано в общей сложности 80 722 012 С. Уровни метилирования варьировали в зависимости от контекста последовательности: 47,5% цитозинов были метилированы в контексте СрG, 1,1% — в контексте СНG и 1,1% — в контексте СНН. Кроме того, 9,8% цитозинов были метилированы в неизвестном контексте (СN или CHN). Эти результаты дают представление о паттернах метилирования в образце SRR5836474, подчеркивая значительное метилирование в участках СрG по сравнению с другими контекстами.

Рисунок 2г. M-bias plot for SRR5836474




График M-Bias является показателем качества, используемым в анализе WGBS. Он позволяет оценить точность определения уровня метилирования в разных позициях внутри 2 прочтений (рис. 2г) из-за парно-концевого секвенирования. На графике:

• ось X показывает позицию в прочтении 1 или 2 (в парах оснований, bp).

• ось Y отражает уровень метилирования (процент метилированных прочтений). Разные линии соответствуют различным типам метилирования.


График показывает выраженный сдвиг (bias) в уровне метилирования на концах прочтений (вблизи 0 bp и 140 bp). Это связано с тем, что процесс бисульфитного превращения, который является ключевым этапом в WGBS, часто работает менее эффективно именно на концах прочтений. Такое снижение эффективности может привести к заниженной оценке уровня метилирования на этих участках.

Хотя все три типа метилирования (CpG, CHG, CHH) отражают метилирование цитозина перед другим нуклеотидом, в млекопитающих преобладает метилирование по CpG, поскольку оно играет важную роль в регуляции генов.

Рисунок 2д. Метилирование С до и после экстракции для SRR5836474

Cytosine Methylation

Total C's analysed	80722012
Methylated C's in CpG context	1802463
Methylated C's in CHG context	186194
Methylated C's in CHH context	681593
Methylated C's in Unknown context	4503
Unmethylated C's in CpG context	1988963
Unmethylated C's in CHG context	16605537
Unmethylated C's in CHH context	59457262
Unmethylated C's in Unknown context	41560
Percentage methylation (CpG context)	47.5%
Percentage methylation (CHG context)	1.1%
Percentage methylation (CHH context)	1.1%
Methylated C's in Unknown context	9.8%



Cytosine Methylation after Extraction

Total C's analysed	57279209
Methylated C's in CpG context	1230779
Methylated C's in CHG context	140371
Methylated C's in CHH context	499618
Unmethylated C's in CpG context	1290023
Unmethylated C's in CHG context	12052815
Unmethylated C's in CHH context	42065603
Percentage methylation (CpG context)	48.8%
Percentage methylation (CHG context)	1.2%
Percentage methylation (CHH context)	1.2%





Рисунок 2e. Метилирование C до и после экстракции для SRR5836475


Cytosine Methylation

Total C's analysed	237577029
Methylated C's in CpG context	3093944
Methylated C's in CHG context	368745
Methylated C's in CHH context	1473210
Methylated C's in Unknown context	13372
Unmethylated C's in CpG context	8017297
Unmethylated C's in CHG context	49190489
Unmethylated C's in CHH context	175433344
Unmethylated C's in Unknown context	121269
Percentage methylation (CpG context)	27.8%
Percentage methylation (CHG context)	0.7%
Percentage methylation (CHH context)	0.8%
Methylated C's in Unknown context	9.9%



Cytosine Methylation after Extraction

Total C's analysed	161702660
Methylated C's in CpG context	1837064
Methylated C's in CHG context	266912
Methylated C's in CHH context	1029493
Unmethylated C's in CpG context	5151260
Unmethylated C's in CHG context	34303705
Unmethylated C's in CHH context	119114226
Percentage methylation (CpG context)	26.3%
Percentage methylation (CHG context)	0.8%
Percentage methylation (CHH context)	0.9%



Сравнительный анализ для образцов SRR5836474 и SRR5836475:

До экстракции оба образца показывали разные профили метилирования, при этом SRR5836474 демонстрировал значительно более высокий уровень метилирования, особенно в контексте CpG, по сравнению с SRR5836475.

После экстракции в обоих образцах наблюдалось снижение общего числа проанализированных цитозинов, однако проценты метилирования изменились минимально. При этом SRR5836474 продолжал сохранять более высокий общий уровень метилирования по сравнению с SRR5836475, что указывает на различия в динамике и стабильности метилирования между этими двумя образцами (рис. 2д,е), не связанные с технологией WGBS, а с процессами эмбрионального развития клеток.

	SRR5836473	SRR5836474	SRR5836475	SRR5836476
% (и количество) чтений, которые уникально были откартированы на chr12	14,8% 1562062	3,63% 1429855	3,76% 4210090	3,95% 4055758
Глобальный процент метилирования цитозинов по	47,5%	51,2%	28,0%	26,5%

всему геному				
% метилирования	45,3%	48,8%	26,3%	24,9%
цитозинов в СрG,	1,1%	1,2%	0,8%	0,8%
СНG, СНН	1,1%	1,2%	0,9%	0,8%

bismark summary report

3. Анализ метилирования цитозинов в CpG контексте

Рисунок 3a. dnmtools pipeline для нахождения сайтов метилирования


```
Файл
            Изменить
                               Просмотр
#!/bin/bash
# Путь к референсной последовательности
ref_genome="/gpfs/vigg_mipt/kropivnitskaya/hw2/mouse_index/chr12.fa"
# Список идентификаторов образцов
samples=("SRR5836473" "SRR5836474" "SRR5836475" "SRR5836476")
# Количество потоков для параллельной обработки
threads=8
# Директория для выходных файлов
output_dir="dnmtools_output"
mkdir -p "$output_dir"
# Обработка каждого образца по очереди
for sample in "${samples[@]}'
     echo "Обработка $sample..."
     # Определяем пути к файлам для данного образца
     input_bam="${sample}_1_val_1_bismark_bt2_pe.deduplicated.bam"
formatted_bam="${output_dir}/${sample}_format.bam"
     sorted_bam="${output_dir}/${sample}_sorted.bam
     cpg_meth="${output_dir}/${sample}_CpG.meth"
sym_cpg_meth="${output_dir}/${sample}_symmetric_CpG.meth"
     filtered_cpg_meth="${output_dir}/${sample}_symmetric_CpG_filtered.meth"
     # Конвертируем ВАМ-файл, созданный Bismark, в формат, совместимый с dnmtools dnmtools format -f bismark -t $threads -B "$input_bam" "$formatted_bam"
     # Сортируем полученный ВАМ-файл с помощью samtools samtools sort -o "$sorted_bam" "$formatted_bam"
     # Извлекаем информацию о метилировании цитозинов только в CpG-контексте dnmtools counts -cpg-only -c "$ref_genome" -o "$cpg_meth" "$sorted_bam"
     # Объединяем данные по обеим цепям ДНК (симметричное CpG-метилирование)
     dnmtools sym -o "$sym_cpg_meth" "$cpg_meth'
     # Удаляем участки, помеченные как CpGx (мутации), которые dnmtools не фильтрует автоматически awk '$4 != "CpGx"' "sym_cpg_meth" > "filtered_cpg_meth"
     echo "Обработка $sample завершена"
     echo '
есно "Все образцы обработаны."
```


Этот bash-скрипт (рис. 3a) описывает пайплайн для нахождения сайтов CpG метилирования. Процесс начинается с конвертации выровненного BAM-файла в формат DNMTools, после чего файл сортируется. Затем рассчитываются уровни бисульфитного превращения, а также генерируются счетчики метилирования для дальнейшего анализа. После этого оцениваются уровни метилирования CpG. Создается профиль симметричного метилирования по CpG, а участки типа CpGх (асимметричные или артефактные) фильтруются.


Рисунок 3б. Код для построения гистограмм


```
Файл
       Изменить
                  Просмотр
# Load required library
library(ggplot2)
# Read methylation data from the .symmetric CpGs.meth file
file_path <- "SRR5836476_symmetric_CpG_filtered.meth"</pre>
# Filter out mutated CpG sites (CpGx)
methylation_data <- methylation_data[methylation_data$sequence_context != "CpGx", ]</pre>
# Calculate total number of CpGs
total_cpgs <- nrow(methylation_data)</pre>
# Calculate average CpG methylation in percentage
avg_methylation <- mean(methylation_data$methylation_level, na.rm = TRUE) * 100</pre>
# Create histogram plot
p <- ggplot(methylation_data, aes(x = methylation_level)) +
   geom_histogram(binwidth = 0.05, fill = 'skyblue', color = 'black') +
   labs(title = paste('CpG Methylation Histogram -', "SRR5836476_symmetric_CpG.meth"),</pre>
      theme_minimal()
# Save plot as PNG using ggsave
ggsave("SRR5836476_methylation_histogram.png", plot = p, width = 8, height = 6, dpi = 300)
```

Рисунок 3в. Уровень CpG метилирования образцов









Гистограммы метилирования CpG для 8cell_rep1_WGBS_symmetric_CpG.meth (SRR5836473) и 8cell_rep2_WGBS_symmetric_CpG.meth (SRR5836474) показывают похожие средние уровни метилирования: 39,35% и 38,75%, соответственно. Гистограммы показывают типичный бимодальный профиль метилирования CpG, где большинство сайтов либо полностью метилированы, либо полностью неметилированы (два выраженных типа в начале графика и в конце). Тип в середние графиков соответствует гетерозиготности образцов.

Гистограмма отображает распределение уровней метилирования на всех CpG участках в образце ICM_rep1_WGBS_symmetric_CpG.meth (SRR5836475). Средний уровень метилирования составил 21,33%, при этом большинство сайтов CpG показали уровни метилирования в диапазоне от 0% до 50%. Смещение гистограммы влево указывает на потенциальное смещение в сторону низкого уровня метилирования, что может быть связано с недостаточной эффективностью бисульфитного превращения на этапе подготовки библиотеки.

Аналогично для ICM_rep2_WGBS_symmetric_CpG.meth (SRR5836476). Средний уровень метилирования составил 19,72%, и, как и в первом репликате, большинство сайтов имели метилирование в диапазоне 0% до 50%. Гистограмма также демонстрирует левостороннее смещение, что аналогично указывает на возможные технические искажения из-за низкой эффективности бисульфитного превращения.

Наблюдаются существенные различия между 8_cell и ICM профилями метилирования. Эти различия в формах гистограмм и уровнях метилирования указывают на глобальные изменения метилирования ДНК между стадиями эмбрионального развития мыши.

3.1. Визуализация в Genome_Browser

go https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgCustom and do

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836476.methylation.bigWig" color=197,172,24 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:10 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836476.methylation.bigWig?download=1

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836476.coverage.bigWig" color=0,0,0 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:20 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836476_genome_coverage.bigWig? download=1

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836475.methylation.bigWig" color=197,172,24 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:10 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836475.methylation.bigWig?download=1

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836475.coverage.bigWig" color=0,0,0 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:20 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836475_genome_coverage.bigWig? download=1

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836474.methylation.bigWig" color=197,172,24 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:10 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836474.methylation.bigWig?download=1

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836474.coverage.bigWig" color=0,0,0 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:20 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836474_genome_coverage.bigWig? download=1

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836473.methylation.bigWig" color=197,172,24 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:10 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836473.methylation.bigWig?download=1

track type=bigWig visibility=full name="SRR5836473.coverage.bigWig" color=0,0,0 maxHeightPixels=24 viewLimits=0:20 autoScale=off alwaysZero=on bigDataUrl=https://zenodo.org/records/15387754/files/SRR5836473_genome_coverage.bigWig? download=1




Рисунок 3.1a. Визуализация выравнивания метилирования образцов на chr12

session

На рисунке 3.1а представлена визуализация файлов methylation.bigWig и coverage.bigWig с использованием genome browser ucsc. Графическое представление демонстрирует все четыре образца вместе с их профилями метилирования и покрытия.

С помощью IGV можно наблюдать различные гены и хромосому 12 (chr12), что позволяет оценить распределение уровней метилирования и глубины покрытия по геномным регионам.

Эта визуализация дает исследователям возможность детально изучать паттерны метилирования и глубину покрытия в конкретных участках генома, что

облегчает выявление регионов интереса и способствует всестороннему анализу эпигенетических изменений.

4. Differential Methylation Analysis

Рисунок 4a. dmr_pipeline

```
# J. Corpognomes was of Openage Cell*

# J. Corpognomes was of Cell
```

Почему был выбран dnmtools dmr? Dnmtools dmr использует скрытые марковские модели (HMM), которые учитывают биологические различия между образцами. Тк уровень покрытия у образцов разный:

(hw2) [kropivnitskaya@n7 hw2]\$ awk '{sum+=\$6} END {print "Average CpG coverage = ", sum/NR}' 8 cell WGBS.meth

Average CpG coverage = 5.28137

(hw2) [kropivnitskaya@n7 hw2]\$ awk '{sum+=\$6} END {print "Average CpG coverage = ", sum/NR}' ICM WGBS.meth

Average CpG coverage = 13.8462

НММ используется, чтобы сгладить вариации и делать более устойчивые выводы даже при разном уровне шума.

Плюс преимуществом является учет пространственной зависимости между CpG сайтами. Это особенно актуально для метилирования, так как CpG-сайты часто демонстрируют локальную зависимость, и игнорирование этой особенности может привести к потере биологически значимых DMR. Также из лекции 5 "Differential methylation analysis" ясно, что HMM алгоритмы подходят для регионов переменного размера, что удобно для вышеуказанных данных (DMR могут быть как узкими, так и широкими).

Примечательно, что для dmr-ICM_lt-8_cell_closest_genes получились дифференциально экспрессирующиеся гены, а для dmr-8_cell-lt-ICMI_closest_genes дэги отсутствовали, что свидетельствует о следующем: в процессе перехода от 8-cell к

ICM клетки проходят эпигенетическую репрограммировку, включая деметилирование и активацию определённых генов, ответственных за плюрипотентность и раннюю дифференцировку. Полученные DMR (ICM_It_8_cell) показывают участки, где метилирование снизилось в ICM, что совпадает с ожидаемой активацией генов, связанных с ICM-специфичными функциями (например, гены, связанные с развитием эмбриобласта).

После фильтрации осталось 0 генов для dmr-8_cell-lt-ICM-filtered.bed и 39 генов для dmr-ICM_lt-8_cell-filtered.bed, поэтому пункт 10 был реализован без предварительной фильтрации:

(hw2) [kropivnitskaya@n7 hw2]\$ wc -l dmr-8_cell-lt-ICM.bed 581 dmr-8_cell-lt-ICM.bed (hw2) [kropivnitskaya@n7 hw2]\$ wc -l dmr-ICM_lt-8_cell.bed 1276 dmr-ICM_lt-8_cell.bed

Рисунок 4б. Статистика по DMR

```
end_loci_dmr
start_loci_dmr
                                           dmreads
                   Min. : 3308320
1st Qu.: 39479952
Min. : 3306652
                                        Min. : 0.00
1st Qu.: 39459600
                                        1st Qu.: 3.00
Median : 77448696
                    Median : 77465652
                                        Median :11.00
Mean
      : 70025430
                   Mean : 70032292
                                        Mean :15.45
3rd Qu.:101931828
                    3rd Qu.:101933769
                                        3rd Qu.:24.00
Max. :119939360
                   Max.
                         :119948340
                                        Max. :92.00
start_loci_gene
Min. : 3247429
                    end_loci_gene
                                         gene_id
                    Min. : 3309969
                                        Length: 540
1st Qu.: 39410905
                    1st Qu.: 39433213
                                        Class :character
Median : 77526391
                    Median : 77645574
                                        Mode :character
      : 70027337
                    Mean : 70093369
Mean
3rd Qu.:101933168
                    3rd Qu.:101970183
Max.
      :119945956
                    Max.
                          :120019211
gene_name
Length: 540
Class :character
Mode :character
```

```
start_loci_dmr end_loci_dmr dmreads start_loci_gene
        3306652
                    3308320
                                6
                                          3247429
                                31
                                          3343815
        3339975
                    3357726
        3425088
                    3425420
                                          3403877
        3536469
                    3549850
                                25
                                          3572380
6
                    3838399
                                          3806006
        3829317
                                34
                                6
                                          3954950
        3960581
                    3961470
 gene_name
                                         Rab10
       3357153
              ENSMUSG00000097429.1
                                        Gm26520
       3427011 ENSMUSG00000071456.6 1110002L01Rik
       3781796 ENSMUSG00000071454.13
                                           Dtnb
       3914443 ENSMUSG00000020661.15
                                         Dnmt3a
```


*Пометка: это для dmr_ICM_ltr_8_cell_filtered, я просто изначально код писала для dmr_8_cell_ltr_ICMI_filtered и забыла переименовать.

Рисунок 4в. differential_analysis_pipeline.sh

```
# Read DMR data (assuming the file has a header row)
# Load gene annotation package
library(org.Mm.eg.db)
# Extract relevant portion of gene ID for matching
ens_str <- substr(dmr_8_cell_lt_ICM$gene_id, 1, 18)</pre>
# Get gene symbols using gene IDs (assuming unique gene symbols)
# Load dplyr package for data manipulation
library(dplyr)
# Filter DMR data: remove duplicates and rows with missing values
dmr_8_cell_lt_ICM_filtered <- dmr_8_cell_lt_ICM %>% distinct() %>%
  filter(!duplicated(gene_name)) %>%
# Sort dmr genes based on methylation
dmr_8_cell_lt_ICM_sorted <- dmr_8_cell_lt_ICM_filtered[order(dmr_8_cell_lt_ICM_filtered$dmreads, decreasing = TRUE), ]
# Subset the first 50 genes
dmr_top50 <- dmr_8_cell_lt_ICM_sorted[1:50, ]</pre>
# Save the dmr_top20 object as a table write.table(dmr_top50, file = "dmr_top50_table.txt", sep = "\t", quote = FALSE, row.names = FALSE)
library(ggplot2)
# Subset the first 20 genes
dmr_top20 <- dmr_8_cell_lt_ICM_sorted[1:20, ]</pre>
# Create the histogram using ggplot2
ggplot(dm_top20, aes(x = gene_name, y = dmreads)) +
geom_bar(stat = "identity", fill = "steelblue", color = "white") +
labs(title = "Histogram of Genes closest to Differentially Methylated Regions",
       x = "Gene Name", y = "dmreads") +
  theme minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, hjust=1))
# Save the plot as an image
ggsave("dmr_top20.png")
```

Рисунок 4г. Гистограмма генов, расположенных близко к DMR





Gene Name

Таблица 4a. Топ 50 генов, расположенных близко к DMR:

art_loci_dm e	nd_loci_dmr di	stance	loci_start_ger	loci_end_gen	gene_id
3091707	3098378	22	3082666	3087041	ENSMUSG00000092168.1
3234392	3236616	2	3235503	3250377	ENSMUSG00000079179.9
3306652	3308320	6	3247429	3309969	ENSMUSG00000020671.8
3339975	3357726	31	3343815	3357153	ENSMUSG00000097429.1
3425088	3425420	1	3403877	3427011	ENSMUSG00000071456.6
3536469	3549850	25	3572380	3781796	ENSMUSG00000071454.1
3736002	3752651	35	3752542	3762146	ENSMUSG00000092286.1
3829317	3838399	34	3806006	3914443	ENSMUSG00000020661.1
3960581	3961470	6	3954950	3960618	ENSMUSG00000020660.5
4007345	4016364	28	3962553	4038915	ENSMUSG00000020658.9
4080495	4084043	7	4082573	4110612	ENSMUSG00000020657.1
4122802	4123586	1	4133102	4213525	ENSMUSG00000020654.1
4230304	4236161	14	4196003	4234294	ENSMUSG00000020652.1
4230304	4236161	14	4234026	4240123	ENSMUSG00000096199.1
4466791	4468741	9	4247362	4477182	ENSMUSG00000020647.9
4563126	4566969	11	4592825	4592927	ENSMUSG00000091619.1
4591238	4594043	7	4593007	4713950	ENSMUSG00000020640.9
4766988	4771978	7	4746215	4769267	ENSMUSG00000050545.8
4766988	4771978	7	4769294	4778266	ENSMUSG00000020639.1
4867099	4867342	4	4862439	4874359	ENSMUSG00000037336.1
4895581	4895813	3	4879031	4907705	ENSMUSG00000020634.1
4917375	4921837	15	4917403	5044047	ENSMUSG00000052812.4
5061041	5070421	26	5077471	5375682	ENSMUSG00000020627.9
5381240	5382411	4	5375869	5416631	ENSMUSG00000037735.7
5729694	5740264	25	5843711	5843826	ENSMUSG00000088209.1
6780340	6790878	19	7372038	7380330	ENSMUSG00000102096.1
7772466	7781756	25	7859826	7861205	ENSMUSG00000073233.3
8067900	8118675	85	7977647	8016835	ENSMUSG00000020609.1
8290231	8291208	5	8208106	8285758	ENSMUSG00000037669.1
8367589	8372116	9	8313432	8343824	ENSMUSG00000020605.8
8460602	8461985	7	8497762	8499985	ENSMUSG00000054364.4
8530451	8530589	0	8528482	8599066	ENSMUSG00000020600.1
8637781	8638419	1	8674133	8752581	ENSMUSG00000020594.1
8842345	8843012	3	8873186	8877459	ENSMUSG00000042976.5
8919683	8925371	7	8921663	8938742	ENSMUSG00000020585.4
8984939	8997221	67	8973891	9028847	ENSMUSG00000066643.1
9032588	9033698	6	9029996	9036394	ENSMUSG00000066637.1
9428132	9439757	18	9429545	9430099	ENSMUSG00000060647.1
9508631	9520940	12	9565235	9570585	ENSMUSG00000099360.1
10227388	10242103	22	10369972	10390173	ENSMUSG00000020622.1
10385724	10391597	3	10390779	10395562	ENSMUSG00000020621.5
11080245	11094767	30	11090201	11150842	ENSMUSG00000043673.1
11187252	11187558	3	11208381	11208948	ENSMUSG00000047002.1
11269961	11270760	3	11265885	11319785	ENSMUSG00000020608.6
11386855	11401711	35	11325246	11436649	ENSMUSG00000054459.6
11447219	11457922	14	11456078		ENSMUSG00000086022.1
12216882	12254734	60	12262138		ENSMUSG00000020589.1
12482363	12501975	32	12594822		ENSMUSG00000103645.1
12648073	12656629	13	12682513		ENSMUSG00000098314.1
12699598	12716878	47	12700038		ENSMUSG00000075893.1

Можно сделать некоторые выводы об активности генов, ассоциированных с дифференциально метилированными регионами (DMRs), после анализа путей обогащения: несколько генов прямо или косвенно связаны с регуляцией метилирования, эпигенетикой или критическими процессами развития.

- 1) Esrrb (Estrogen-Related Receptor Beta) регулирует плюрипотентность стволовых клеток и взаимодействует с эпигенетическими модификаторами (например, с DNMTs). Если Esrrb находится рядом с DMRs, его подавление через гиперметилирование может нарушать поддержание плюрипотентности в ICM/8_cell.
- 2) Sox11 (SRY-Box Transcription Factor 11) участвует в дифференцировке нейронов и регенерации тканей. Регулируется метилированием промотора. Гипометилирование может повышать его экспрессию, что влияет на ранние этапы дифференцировки.
- 3) Dio3 (Deiodinase Iodothyronine Type III) контролирует уровень тиреоидных гормонов, которые модулируют эпигенетические изменения. Измененное метилирование Dio3 может нарушать гормональную сигнализацию в эмбрионе.
- 4) Gemin2 (Gem Nuclear Organelle Associated Protein 2) участвует в сплайсинге РНК, который косвенно влияет на эпигенетическую регуляцию.
- 5) Scin регулирует организацию цитоскелета и клеточную миграцию.
- 6) Sec23a участвует в секреции белков, критичных для внеклеточного матрикса.
- 7) Tshr (Thyroid Stimulating Hormone Receptor) гормональная сигнализация, аналогично Dio3.